

Inställningsmanual



Följ anvisningarna från 1-8 så finner du enkelt rätt sittställning på din Synkron arbetsstol. Med Synkron mekanism följer ryggen och sitsen följsamt varandra då du gungar på stolen för att ge dig fullt stöd för hela kroppen.

1. Ställ in sitthöjden genom att föra spaken på sidan av sitsen uppåt.
2. Ställ in sittdjupet genom att trycka in knappen under sitsen, för sitsen framåt eller bakåt.
3. Ställ in rygghöjden genom att dra hela ryggen uppåt, det finns 6 fasta klick lägen där ryggen fäster i toppläget går ryggen ned igen till bottenläge.
4. Ställ in motståndet på gungfunktionen genom att dra ut veven på sidan av stolen och veva framåt för hårdare och bakåt för lättare motstånd av gungrörelsen.
5. Ställ in armstöden genom att trycka på knappen för att föra dem uppåt/nedåt.
6. Ställ in djup på armstöden genom att föra dem framåt/bakåt.
7. Lås gungfunktionen genom att föra spaken nedåt, lossa gungfunktionen genom att föra spaken uppåt.
8. Genom att vrida på vredet under sitsens bakkant kan du få extra framåt vinkling på sitsen.